GEH NiNjO

19	20	21	22	23	24	25	26
12,9	13,5	14,3	14,9	15,6	16,2	16,8	17,5

cm

vorne EINEN FINGER BREIT Platz dazu rechnen

ca. 1 bis 1,2 cm

Damit der Fuß beim Gehen abrollen kann.

GEH GU TI GUT

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
16,8	17,3	17,8	18,4	18,7	19,4	20,3	20,6	21,7	22,4	23	23,6

cm

G10

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
17,3	18,2	19	19,3	20	20,6	21,5	22,3	23	23,6	24,4	24,8	25,6	26,7

cm

Die angegebenen cm-Angaben entsprechen jeweils der längsten Stelle der Einlagen. Unbedingt vorne einen cm dazu rechnen, damit genug Platz für den Fuß zum abrollen bleibt!
Wir geben keinerlei Garantie, dass mit diesen Angaben die passende Größe gefunden wird – weil bei der optimalen Größe auch immer noch andere Faktoren mitspielen wie die Höhe des Rists, die Form des Fußes, die Gehgewohnheiten, das Platzbedürfnis usw. Grundsätzlich empfehlen wir das probieren in unseren GEA Läden.